

## Hochlastzeitfenster nach §19 Abs.2 Satz 1 StromNEV im Netzgebiet der Überlandwerk Leinetal GmbH für das Kalenderjahr 2025

Hochlastzeitfenster (HLZF) in der Mittelspannungsebene (MS)				
Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von: Uhrzeit bis:	
Frühling	1. März bis 31. Mai	kein		
Sommer	1. Juni bis 31. August	kein		
Herbst	1. September bis 30. November	1	07:00	09:00
	1. September bis 30. November	2	09:15	11:15
Winter	1. Dezember bis 28. Februar	1	07:00	08:00
	1. Dezember bis 28. Februar	2	09:45	13:15
	1. Dezember bis 28. Februar	3	17:45	18:45

Hochlastzeitfenster (HLZF) in der Umspannebene (MS/NS)				
Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von: Uhrzeit bis:	
Frühling	1. März bis 31. Mai	kein		
Sommer	1. Juni bis 31. August	kein		
Herbst	1. September bis 30. November	1	12:00	12:30
	1. September bis 30. November	2	17:15	18:45
Winter	1. Dezember bis 28. Februar	1	08:00	08:30
	1. Dezember bis 28. Februar	2	12:30	13:00
	1. Dezember bis 28. Februar	3	17:30	18:30

Hochlastzeitfenster (HLZF) in der Niederspannungsebene (NS)				
Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von: Uhrzeit bis:	
Frühling	1. März bis 31. Mai	kein		
Sommer	1. Juni bis 31. August	kein		
Herbst	1. September bis 30. November	1	17:30	18:30
Winter	1. Dezember bis 28. Februar	1	11:30	12:00
	1. Dezember bis 28. Februar	2	17:15	19:15

Weitere Voraussetzungen		
Netzebene	Erheblichkeitsschwelle	Bagatellgrenze
MS	20%	500 €
MS/NS	30%	500 €
NS	30%	500 €

Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten, da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist.